



新榮科技公司

SUN WING TECHNOLOGY COMPANY

九龍塘尾道 54-58 號永利工業大廈二樓 205 室

Room 205, 2/F, Wing Lee Ind. Bldg, 54-58, Tong Mei Rd., Kln, HK

Tel: 2396 2884, 2332 8806 Fax: 2787 4865

E-mail: [sunwingt@netvigator.com](mailto:sunwingt@netvigator.com) Web Site: <http://www.sunwingtechnology.com>

## AUSTRIP

### 脫金粉

AUSTRIP 脫金粉可從鎳，鎳合金，鉍，鉍合金，銀或鐵浸脫金，不用電流，也不會侵蝕底鍍層或金屬。

#### 操作條件

AUSTRIP 脫金粉

氫化鉀

水

#### 1 公升溶液

60 - 100 克

20 - 40 克

餘數

#### 預備浸液

1. 先把槽注滿 2/3 清水
2. 加熱至 60°C
6. 加水至所需容量混合好

#### 操作條件

槽：不銹鋼，塑膠，玻璃，搪瓷

溫度：60 - 65°C (室溫)

時間：每十分鐘脫 2.5 微咪

攪拌：需要

補充：當脫率慢下時，需要加脫金粉 20 克/升及氫化鉀 10 克/升

注意：1. 每公升脫金液最高可脫 15 克金

3. 如用氫化鉀之濃度為 40 克/公升可在室溫脫金